

IDEAL

NÁVOD K OBSLUZE ŘEZAČEK

IDEAL 1133 a 1142



Děkujeme, že jste si vybrali stroj firmy IDEAL. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se bezpečnostními pokyny.

Bezpečnostní pokyny:

Než začnete pracovat se strojem, seznamte se s návodem k použití a s bezpečnostními pokyny. Tyto pokyny si uchovejte a používejte vždy v případě jakýchkoliv pochybnosti týkajících se obsluhy stroje.


- Stroj položte na stabilním a dostatečně pevném povrchu.
- Stroj je nutné chránit před prachem a vlhkem.
- Zařízení skladujte mimo dosah dětí.
- POZOR! Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v přímé blízkosti řezného ústrojí.
- Nikdy nesahejte pod ostří nože.
- Nikdy nenechávejte nůž bez krytu.
- Nikdy nevyjímejte nebo nepřepřavujte nůž bez ochranného krytu.
- Nepoužívejte stroj k jiným účelům, než je určeno v návodu.
- Nikdy neřežte tvrdý materiál, při kterém mohou ustřelovat ostré úlomky.
- Kontrolujte správný chod stroje. Pokud zjistíte nějakou závadu stroje při práci, ihned se spojte se servisní opravou.
- Zařízení je určeno pouze pro práci v uzavřené místnosti s teplotou vyšší než 8°C.
- Zacházejte se zařízením vždy dle všeobecných bezpečnostních pravidel.
- Veškeré opravy stroje může provádět pouze oprávněná osoba.

Doporučení výrobce:

- Řezačka je vyrobena pro řezání stohů papíru a je konstruována pro obsluhu pouze jednou osobou! POZOR! Jiné materiály než papír (např. kancelářské sponky apod.) mohou poškodit ostří nože.
- Provozování stroje bez bezpečnostních prvků je zakázáno!

Popis stroje

1. Lišta přítlačku
2. Rukojeť nože (páka)
3. Posuvný boční doraz
4. Zadní doraz



Montáž řezačky

Váš řezací stroj IDEAL je dodáván v plně funkčním stavu

Obsluha:

Nadzdvihněte ovládací páku (2) nože a založte papír. Zadní doraz (4) a postranní doraz (3) umožňují přesné uložení papíru. Potom přitlačte papír pomocí lišty (1) rukou, přitiskněte lištu k desce a provedte řez.

POZOR! Nůž je velmi ostrý nebezpečí úrazu. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci

Nedodržování výše uvedených pokynů a doporučení může způsobit ztrátu záruky.

Technické údaje:

IDEAL 1133 řeže do formátu A4

IDEAL 1142 řeže do formátu A3

Posuvný doraz

Délka řezu 1133/1142:

340 mm / 430 mm

Max. množství řezaných listů:

15 listů (70g/m²)

Rozměry stolu (Š x D mm) 1133/1142:


250x340/250x430

Rozměry stroje (V x Š x D mm) 1133/1142:

85x290x570/85x290x660

Hmotnost netto 1133/1142:

2,5/3 kg



TECHNICKÁ POMOC:
při problémech kontaktujte Vašeho
prodejce, nebo servis:

ideal@bhc-int.cz