



# NÁVOD K OBSLUZE



**Skartovací stroje**  
**KOBRA +1 SS4**  
**KOBRA +1 SS6**  
**KOBRA +1 SS7**  
**KOBRA +1 CC4**

# **Úvod**

*Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky KOBRA. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Skartovačky série KOBRA +1 patří do inovované řady skartovaček, které jsou vhodné do malých kanceláří či domácností. Systém řezných nožů umožňuje skartaci papírů, kreditních karet a CD/DVD (+1 SS4, +1 SS6, +1 SS7).*

*Kobra +1 je vhodná ke skartaci většiny obchodních a vnitropodnikových dokumentů.*

*Všechny modely jsou vybaveny systémem ENERGY SMART s nulovou spotřebou energie ve stavu stand-by chránící životní prostředí snižováním emisí CO<sub>2</sub> a šetří náklady na elektrickou energii.*

## **Varování**

- Skartovací stroj je možno používat v suchých prostorech s teplotou od -5 °C do +40 °C.
- Je zakázáno jeho použití v mokrých, vlhkých a venkovních prostorech a je určen pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Skartovací stroj, nápadající šňůra ani zástrčka nesmí přijít do styku s vodou.
- Je zakázáno používat skartovací stroj, pokud jsou napájecí šňůra nebo zástrčka poškozeny.
- Napájecí šňůra nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm nebo žhavým předmětem.
- Neskartujte kovové předměty.
- Je zakázáno používat stroj bez zasunutého odpadního koše.
- Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení stroje, popřípadě poranění osob.
- Při poruše zařízení, před vyprázdněním koše, sundáním stroje ze stojanu nebo před jakýmkoliv zásahem do zařízení je nutné provést odpojení napájení vyjmutím zástrčky ze sítové zásuvky.

## **Instalace**

- Vyjměte skartovací stroj z krabice a odstraňte z něho přepravní polystyrénová tělesa.
- Skartovací stroj umístěte tak, aby sítová zástrčka zůstala vždy snadno přístupná, aby v případě nebezpečí bylo možno stroj okamžitě odpojit od sítě.
- Zkontrolujte, zda se údaje o el. napětí a frekvenci uvedené na štítku skartovacího stroje shodují s hodnotami v místě použití skartovacího stroje.
- Proveďte montáž skartovacího stroje:
  1. položte řeznou jednotku skartovacího stroje (1) na stojan (3) tak, aby kovový čep řezné jednotky byl přesně zaveden do otvoru stojanu.
  2. vložte odpadní nádobu (2) pod řeznou jednotku tak, aby nehybně stála a doléhala k zadní stěně stojanu. Při sejmutí řezné jednotky nebo vyjmutí odpadní nádoby ze stojanu se automaticky spustí zabezpečovací mechanismus, který odpojí napájení.
- !! **Jestliže odpadní nádoba není správně vložena pod řeznou jednotkou, skartovací stroj nebude fungovat.!!**
- Po splnění všech předchozích bodů můžete připojit skartovací stroj k síti.

## Návod k obsluze



1. motor skartovacího stroje
2. odpadní koš
3. stojan
5. vstupní štěrbina

A hlavní přepínač FWD-0-REV  
E světelná signalizace ENERGY SMART

1. Hlavní přepínač (A) přepněte do polohy "FWD", skartovací stroj je připraven k práci. Světelná signalizace ENERGY SMART (E) by se měla rozsvítit po několika sekundách.
2. Skartovací stroj je vybaven automatickým systémem START/STOP, což znamená, že se automaticky zapne při vložení dokumentu, který chceme skartovat, do vstupní štěrbiny (5) a po skartaci opět vypne a převede do úsporného pohotovostního režimu stand-by. Znovu obnovení všech funkcí skartovacího stroje po vložení dokumentu rovněž signalizuje rozsvícení světelné signalizace ENERGY SMART (E).
3. Při vložení nadměrného množství papíru do vstupní štěrbiny může dojít k zahlcení skartovacího stroje. Pro odblokování přepněte hlavní přepínač (A) do polohy "REV" (zpět) a přidržte ho stisknutý až do okamžiku, kdy se papír uvolní a dostane ven. Pak rozdělte skartovaný materiál do menších dávek, hlavní přepínač (A) přepněte do polohy "FWD" a znova vložte skartovaný dokument do vstupní štěrbiny (5).
4. Nastavením polohy 0 na hlavním přepínači (A) skartovací stroj vypnete.

### **Skartace CD/DVD/plastových karet (platí pro +1 SS4, +1 SS6, +1 SS7):**

1. Do vstupní štěrbiny vložte jedno CD/DVD nebo jednu plastovou kartu.
2. Stroj automaticky začne skartovat a ukončí svou činnost po několika sekundách.

### Systém ENERGY SMART

– po 20 sekundách od ukončení skartace se elektronika přístroje přepne do úsporného pohotovostního režimu stand-by, světelná signalizace ENERGY SMART (E) zhasne a skartovačka má nulovou spotřebu energie.

(Energy smart ročně ušetří 10 kW el. energie a sníží kontaminaci atmosféry oxidem uhličitým o 65 kg)

## **Údržba a opravy**

- Pro zajištění správného chodu stroje je zapotřebí pravidelně mazat řezné nože.
- Pokud řezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje, častému přetížení a zablokování papíru a v neposlední řadě k celkovému poškození řezného mechanismu.
- **U skartovacího stroje s podélným řezem ("strip-cut") je zapotřebí mazat řezné nože cca po 2 hodinách provozu, u skartovacího stroje s příčným řezem („cross-cut“) minimálně po cca 20 min provozu nebo s každým vyprázdněním odpadního koše.**
- Postup: naneste olej (cca 1 polévkovou lžíci) na nože po celé jejich délce přes vstupní štěrbiny (viz obr. vpravo), přepněte hlavní přepínač (A) do polohy "FWD" a spusťte stroj na 3 sek. přiložením listu papíru před čidlo, které se nachází uprostřed vstupní štěrbiny, papír neskartujte. Poté přepněte přepínač (A) do polohy "REV" na 3 sek., takto vystřídejte polohy "FWD" a "REV" alespoň 3×.
- K mazání používejte výhradně speciální olej do skartovacích strojů (poptávejte u svého dodavatele).
- Pravidelně vyprazdňujte odpadní koš.
- Nerozebírejte ani neopravujte stroj vlastními silami.
- Při poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Tento Vám zprostředkuje jak případnou záruční, tak i pozáruční opravu.



## **Přeprava, skladování, likvidace**

- Skartovací stroj přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Skartovací stroj neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní postup při likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a neželezné části nespalujte, odevzdejte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Při likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostředí.
- **Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení**  
 Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohlo být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
- **Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)**  
Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten Vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh Vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
- **Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii**  
Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

## Důležité informace

- Přepnutím hlavního přepínače (A) do polohy "0" se vypínají veškeré funkce skartovacího stroje. Pro opětné uvedení do chodu je nutné přepnout hlavní přepínač (A) do polohy "FWD".
- Skartovací stroj je vybaven automatickým tepelným spínačem, který chrání motor proti přehřátí. K jeho aktivaci dochází např. při dlouhém zatěžování skartovacího stroje.
- Pokud dojde k aktivaci tepelné pojistky, nelze skartovací stroj uvést do chodu (ani když je hlavní přepínač v poloze "FWD"). Skartovací stroj je připraven k opětovnému použití po vychladnutí (10–15 min). Nepřetržitá provozní doba je silně závislá na zatížení. Nedovolte, aby se pojistka aktivovala, takový způsob používání stroje je důkazem chybného zatěžování stroje.
- **Provoz každého zařízení na max. přípustné zatížení snižuje jeho životnost, proto doporučujeme skartovat max. 70 % přípustného množství skartovaného materiálu pro daný model!!!**
- Do skartovacího stroje nevkládejte větší, než přípustné množství skartovaného materiálu, jinak by mohlo dojít k zablokování zařízení a přetížení mechanických soustav, což může vést k poškození stroje.
- Neskartujte měkké předměty, jako např. fólie, textilie, papírové ručníky, toaletní papír, papír se samolepicí vrstvou nebo samolepicí tabelační etikety. Tyto předměty se smotávají a způsobují zaseknutí nožů.
- Pokud používáte stroj s podélným řezem ("strip-cut") pro nadměrnou skartaci chemického papíru, CD, plastových karet a jiných materiálu než běžného kancelářského papíru, může dojít ke snížení životnosti řezných nožů. Pro případy skartace většího množství těchto materiálů doporučujeme použít skartovačku s příčným řezem ("cross-cut").
- Mezi jednotlivými dobami, kdy je přístroj používán, je zapotřebí dělat přestávky, po vychladnutí (cca 10–15 min.) je opět připraven k použití. Pracuje-li se na stroji dlouho bez přestávky, dojde k jeho přehřátí, aktivování automatické pojistky a vypnutí stroje.
- Všimněte si štítku s upozorněním, aby nedošlo ke vtažení bížuterie, kravaty, vlasů nebo prstů do stroje.



- Nevkládejte prsty do vstupní štěrbiny.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Dbejte bezpečnosti, aby nedošlo ke vtažení vlasů, kravaty, bížuterie nebo jiných volných předmětů či oděvů do vstupní štěrbiny.
- Nepoužívejte aerosoly či jiné hořlavé materiály na stroj nebo v jeho blízkosti. Nepoužívejte nádoby se stlačeným vzduchem.
- Nepoužívejte stroj, pokud jsou napájecí šňůra nebo zástrčka poškozeny. Stroj neumísťujte blízko zdroje tepla nebo vody.

## Záruka

- Na Váš skartovací stroj a na všechny jeho součásti (kromě řezných nožů – 60 měsíců) a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.
- Pokud Váš stroj nefunguje správně, pročtěte si znova důkladně tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamací u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo na škody způsobené během přepravy.
- Záruka se nevztahuje na opotřebení stroje způsobené jeho obvyklým užíváním.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu nebo obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.

**Technické charakteristiky:**

|  | +I SS4          | +I SS6          | +I SS7          | +I CC4          |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>šíře vstupu (mm)</b>                                  | 230             | 230             | 230             | 230             |
| <b>šíře řezu (mm): papír</b>                             | 3,8             | 5,8             | 7,5             | 3,5 × 40        |
| <b>max. kapacita skartace listů A4/70g m<sup>2</sup></b> | 17/19           | 23/25           | 25/27           | 12/14           |
| <b>stupeň uřízení (vyhláška 528/2005)</b>                | vyhrazené       | vyhrazené       | –               | důvěrné         |
| <b>skartace sešívacích sponek</b>                        | ano             | ano             | ano             | ano             |
| <b>skartace kancelářských sponek</b>                     | ano             | ano             | ano             | ano             |
| <b>skartace kreditních karet</b>                         | ano             | ano             | ano             | ano             |
| <b>kapacita skartace CD/DVD</b>                          | I × CD/DVD      | I × CD/DVD      | I × CD/DVD      | ne              |
| <b>skartace disket</b>                                   | ne              | me              | ne              | ne              |
| <b>hluchost (dB(A))</b>                                  | 55 dB(A)        | 55 dB(A)        | 55 dB(A)        | 55 dB(A)        |
| <b>objem odpadní nádoby (l): papír</b>                   | 38,5            | 38,5            | 38,5            | 38,5            |
| <b>rychlost skartace (m/sec.)</b>                        | 0,025           | 0,025           | 0,025           | 0,035           |
| <b>sítové napájení (V)</b>                               | 230             | 230             | 230             | 230             |
| <b>příkon (W)</b>  | 250             | 250             | 250             | 250             |
| <b>automatický start/stop</b>                            | ano             | ano             | ano             | ano             |
| <b>světelná signalizace otevřených dveřek</b>            | ano             | ano             | ano             | ano             |
| <b>světelná signalizace naplnění odpadní nádoby</b>      | ne              | ne              | ne              | ne              |
| <b>motor pro non-stop 24 hod. práci</b>                  | ano             | ano             | ano             | ano             |
| <b>tepelná pojistka motoru</b>                           | ano             | ano             | ano             | ano             |
| <b>rozměry š × h × v (mm)</b>                            | 390 × 300 × 590 | 390 × 300 × 590 | 390 × 300 × 590 | 390 × 300 × 590 |
| <b>hmotnost (kg)</b>                                     | 13              | 13              | 13              | 14              |